



LINOLIE & PIGMENT

Vejledning i brug af plejeolie

Ved behandling af ikke-malede vinduer og døre

OBS:

Klude, der indeholder linolie, kan selvantænde. De bør straks druknes i en pose med vand, og efterfølgende smides ud på almindelig vis.

SÅDAN KAN DU FORETAGE EN OLIERING

Når du går i gang med dit olieringsarbejde, er det vigtigt, at træet ikke allerede har en malet overflade, men fremstår sugende og ubehandlet eller træet tidligere er behandlet med olie.

TRIN 1: Inden olieringen skal træet være rent, hvilket sikres ved at vaske overfladen af i 32% eddikesyre udrørt i vand i forholdet 1 del eddikesyre til 25 dele vand.

TRIN 2: Når overfladen er tør, kan den slibes med sandpapir korn 120. Slib med let hånd i årenes retning.

TRIN 3: Dernæst påføres olien med pensel eller svamp i en rigelig mængde. Olien fordeles på overfladen og gnubbes godt ned i træet.

TRIN 4: Lad olien virke i 30-45 minutter.

TRIN 5: Overskydende olies poleres af med en ren bomuldsklud indtil overfladen fremstår helt tør og ensartet. Det er meget vigtigt, at al olie poleres af inden for en 60 minutter, da olien påbegynder sin hærkning.

Det understreges, at der efter polering ikke må ligge søer af olie, men overfladen skal fremstå tør. Aftørres den overskydende olie ikke rettidigt dannes et tykt 'honninglignende' lag, der er umuligt at arbejde videre med.

TRIN 6: Er vinduerne meget trængende, kan ovennævnte proces gentages efter 2-3 dage.

Linolie & Pigment A/S · (+45) 7575 2382 · info@linolie.dk · www.linolie.dk